

Pyro-Bloc M-Module Installation Information

● 파이로 블럭 M-모듈 시공 방법

1



시공설계에 준하여 스테드 핀 배치를 위한 선긋기를 하고 핀을 용접한다.



철피에 내 부식 방지 코팅제를 칠한다.

3



압축박스에 파이로-블럭을 넣어 균일하게 압축시킨다.

4



스테드 핀에 가이드 로드를 끼우고 압축박스를 밀어 넣는다.

5



주변시공이 완료되면 순차적으로 압축박스를 뺀다.

6



자동드릴이나 복서를 이용하여 너트를 체결한다.

7



전체 시공이 끝난 후 패널을 이용하여 다진다.

